




SPS16XP-11
SPS16XP-12
SPS20XP-12

Composite Staplers

Parts Reference Guide

**Guía de referencia
de piezas**

**Pièces Guide
de référence**



Schematic Drawings Inside
Plano esquemático en el interior
Schéma intérieur

Repair Kit
YK0876

SENCO®


Senco Brands, Inc.
4270 Ivy Pointe Blvd.
Cincinnati, OH 45245
1-800-543-4596
www.senco.com

NFG09J, NFG09K, NFG09L • January 25, 2017

Questions? Comments? call SENCO's toll-free Action-Line: 1-800-543-4596
(North and South America Only) or email: toolprof@senco.com


¿Tiene preguntas? ¿Comentarios? Llame a la línea gratuita de acción de Senco: 1-800-543-4596
(sólo para América del Norte y del Sur) o envíe un correo electrónico: toolprof@senco.com

Des questions? Des commentaires? Communiquez avec le service d'assistance sans frais de Senco: 1-800-543-4596
(Amérique du Nord et Amérique du Sud seulement) ou envoyez un courriel: toolprof@senco.com



Composite Staplers

SPS16XP-11
SPS16XP-12
SPS20XP-12



Tool #
9J0001N (US)
9K0001N (US)
9L0001N (US)

Model	A	B	C	D	E	F	G
SPS16XP-11	EA0384	FC0989	FC0990	GC1653	GA0746	GA0741	GA0740
SPS16XP-12	EA0385	FC0992	FC0993	GC1656	GA0747	GA0742	GA0743
SPS20XP-12	EA0386	FC0994	FC0995	GC1657	GA0748	GA0744	GA0745

Available Plugs
 (Not Included with Tool)

PC0479 ✓
 1/4" Body
 Ind. Interchange 1/4" NPT

PC0486
 3/8" Body
 Ind. Interchange 1/4" NPT

✓ **Recommended Plugs**
 Plugs shown smaller than actual size

REPLACEMENT PARTS LIST • LISTA DE PARTES DE REPUESTO • LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE

PART NO.	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	DÉSIGNATION
AC0568	Cylinder Cap	Tapa Cilindro	Bouchon de Cylindre
AC0570	Silencer	Silenciador	Silencieux
AC0571	Belt Hook	Gancho de Correa	Crochet de Ceinture
AC0587	Cap	Tapa	Bouchon
BB0259	Bumper	Tope	Butoir
BC0896	Head Valve	Válvula De Cabeza	Soupape De Tête
BC0900	Valve Stop	Tope de Válvula	Arrêt de Soupape
BC0946	Cylinder	Cilindro	Cylindre
BC0947	Driver Seal	Sello del Programa Piloto	Joint de Gestionnaire
CC0305	Trigger Valve Seat	Gatillo de Asiento de Valvula	Guide
CC0306	Trigger Valve Stem	Válvula del Gatillo Vástago	Tige de Soupape
CC0307	Trigger Valve Guide	Gatillo Guía de Válvula	Guide de Soupape De Déclenchement
EA0384	Piston Assembly	Pistón/Accionador	Piston/Moteur
EA0385	Piston Assembly	Pistón/Accionador	Piston/Moteur
EA0386	Piston Assembly	Pistón/Accionador	Piston/Moteur
FC0989	Front Plate Assembly	Placa Delantera	Plat Avant
FC0990	Plate	Placa	Plat
FC0992	Front Plate Assembly	Placa Delantera	Plat Avant
FC0993	Plate	Placa	Plat
FC0994	Front Plate Assembly	Placa Delantera	Plat Avant
FC0995	Plate	Placa	Plat
GA0740	Magazine Assembly	Asamble de Cargador	Magasin d'Assemblée
GA0741	Rail Assembly	Asamble de Carril	Rail d'Assemblée
GA0742	Rail Assembly	Asamble de Carril	Rail d'Assemblée
GA0743	Magazine Assembly	Asamble de Cargador	Magasin d'Assemblée
GA0744	Rail Asy	Asamble de Carril	Rail d'Assemblée
GA0745	Magazine Assembly	Asamble de Cargador	Magasin d'Assemblée
GA0746	Magazine Assembly	Asamble de Cargador	Magasin d'Assemblée
GA0747	Magazine Assembly	Asamble de Cargador	Magasin d'Assemblée
GA0748	Magazine Assembly	Asamble de Cargador	Magasin d'Assemblée
GC1653	Feeder Shoe	Alimentador	Poussoir
GC1656	Feeder Shoe	Alimentador	Poussoir
GC1657	Feeder Shoe	Alimentador	Poussoir
FC0991	Spacer	Espaciador	Entretoise
GC1651	Support	Ayuda	Support
GC1654	Latch	Uñeta	Doigt deRetenue
HC0725	Safety Trigger	Disparador de la Seguridad	Déclenchement de Sûreté
HC0727	Trigger	Gatillo	Détente
KD0045	Screw	Tornillo	Vis
KD0046	Compression Spring	Resorte de Compresion	Ressort de Pression
KD0048	Trigger Spring	Resorte de Gatillo	Ressort de La Détente
KD0051	Screw	Tornillo	Vis
KD0053	Safety Trigger Spring	Resorte de Gatillo de Seguridad	Détente Ressort de Sécurité
KD0054	E-Ring	Anillo de Retención E	Anneau de Retenue En E
KD0061	Screw	Tornillo	Vis
KD0062	Pin	Pasador	Goupille
KD0063	Pin	Pasador	Goupille
KD0064	Pin	Pasador	Goupille
KD0205	Spring	Resorte	Ressort
KD0206	Spring	Resorte	Ressort
KD0207	Ring	Anillo	Boucle
KD0208	Screw	Tornillo	Vis
KD0209	Screw	Tornillo	Vis
KD0210	Pin	Pasador	Goupille
KD0211	Pin	Pasador	Goupille
LB5061	Deflector	Deflector	Deflecteur
LB5103	O-Ring	Anillo O	Joint Circulaire
PC1303	Swivel Fitting	Acoplador Giratoria	Coupleur Pivotant